



## 10 Schaltbild




Abb. 1: Schaltbild UE48-2OS

## 11 Applikationsbeispiele




Abb. 2: Basisbeschaltung UE48-2OS: Spannungsversorgung, zweikanaliger Ausgangskreis (siehe Technische Daten)




Abb. 3: Beispiel eines einkanaligen Not-Halt-Tasters mit manueller Rücksetzung




Abb. 4: Beispiel eines zweikanaligen Not-Halt-Tasters mit Querschlussüberwachung, manueller Rücksetzung, Schützkontrolle




Abb. 6: Beispiel einer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (BWS) mit aktiven Schaltausgängen (OSSD), manueller Rücksetzung, Schützkontrolle




Abb. 5: Beispiel einer zweikanaligen Schutztürabsicherung mit Querschlussüberwachung und manueller Rücksetzung


## 12 Technische Daten

### 12.1 Datenblatt

	Minimal	Typisch	Maximal
<b>Allgemeine Systemdaten</b>			
Sicherheits-Integritätslevel <sup>1)</sup>	SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)		
Safe failure fraction (SFF)	90 % (EN 62061)		
Hardware-Fehlertoleranz (HFT)	1 (EN 62061)		
Kategorie	Kategorie 4 (EN ISO 13849)		
Performance Level <sup>1)</sup>	PL e (EN ISO 13849)		
B <sub>10d</sub> -Wert (Relais)			
AC-15, 230 V, I = 1,5 A	$1,26 \times 10^6$ Schaltspiele		
I = 0,75 A	$5,9 \times 10^6$ Schaltspiele		
DC-13, 24 V, I = 2,5 A	$435 \times 10^3$ Schaltspiele		
I = 0,63 A	$10 \times 10^6$ Schaltspiele		
PFHd (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Gefahr bringenden Ausfalls pro Stunde) <sup>2)</sup>	$3 \times 10^{-8}$		
T <sub>M</sub> (Gebrauchs dauer)	20 Jahre (EN ISO 13849)		
Stoppkategorie	0 (EN 60204-1)		
<b>Versorgungsspannung/Eingangskreis (A1, A2)</b>			
Eingangsspannung (A1, A2), AC/DC	20,4 V	24 V	26,4 V
Ausgangsstrompfade > 25 V AC/60 V DC	PELV an A1/A2		
Ausgangsstrompfade ≤ 25 V AC/60 V DC	SELV oder PELV an A1/A2		
Leistungsaufnahme			
AC-Betrieb		4,6 VA	
DC-Betrieb		2,1 W	
Restwelligkeit bei DC-Betrieb (innerhalb der Grenzen von U <sub>V</sub> )			2,4 V <sub>SS</sub>
Nennfrequenz bei AC-Betrieb	50 Hz		60 Hz
<b>Steuerspannung S33/S11 und S21</b>			
Steuerspannung	17,4 V DC	22 V DC	
Steuerstrom	40 mA		100 mA
Kurzschlussstrom zwischen S33/S11 und S21			300 mA
Sicherung	Elektronische Sicherung		
Galvanische Trennung zwischen A1/A2 und S21, S11, S33	Nein		
<b>Eingangskreise (S12, S31, S22, S34, S35)</b>			
Eingangsspannung (S12 und S31) HIGH	17,4 V DC		26,4 V DC
LOW	-3 V DC		+5 V DC
Eingangstrom S12 und S31/S22		40 mA	100 mA
Eingangstrom S34/S35		5 mA	50 mA
Rücksetzzeit Manuelle Rücksetzung (S33/S34)			40 ms
Automatische Rücksetzung (BWS: S33/S35; taktl: S12/S35)			80 ms
Betätigungszeit Rücksetztaste	50 ms		
Mindestabschaltzeit/Mindesteinschaltzeit	7 ms		
Zulässige Testpulszeit/Testhäufigkeit			1000 µs/ 10 s <sup>-1</sup>
Leitungswiderstand am Eingangskreis			35 Ohm

### Ausgangsstrompfade (13/14, 23/24, 31/32)

	Minimal	Typisch	Maximal
Rückfallverzögerungszeit (K1/K2)			25 ms
Mindestausschaltzeit	70 ms		130 ms
<b>Relaiskontakte</b>			
Kontaktwerkstoff und Oberfläche		Ag Sn O <sub>2</sub> + 2 µ Au	
Freigabestrompfade (Schließer), sicherheitsrelevant		2	
Rückmeldestrompfade (Öffner), nicht sicherheitsrelevant		1	
Kontaktart	Zwangsgeführt		
Kontaktbelastbarkeit (siehe Diagramm)			
Schaltspannung AC	10 V		230 V AC
Schaltspannung DC	10 V		300 V DC
Schaltstrom	10 mA		6 A
Summenstrom			12 A
Gebrauchskategorie (EN 60 947-5-1)			
AC-15 Ue 230 V AC, le 4 A (360 Sch/h)			
AC-15 Ue 230 V AC, le 3 A (3600 Sch/h)			
DC-13 Ue 24 V DC, le 4 A (360 Sch/h)			
DC-13 Ue 24 V DC, le 2,5 A (3600 Sch/h)			
Kontaktabsicherung gG			6 A
Zulässige Schalthäufigkeit		3600/h	
Lebensdauer mechanisch		$10^7$ Schaltspiele	



### Betriebsdaten

Berührungsschutz (EN 60 664-1, EN 60 947-1)			
Bemessungsstoßspannung U <sub>imp</sub> (EN 60 664-1)			
Überspannungskategorie			
Bemessungsspannung			
Prüfspannung U <sub>eff</sub> 50 Hz		4 kV II 300 V AC 2 kV	
Schutzart			
Gehäuse		IP 40 (EN 60 529)	
Klemmen		IP 20 (EN 60 529)	
Montage		Hutschiene (EN 60 715)	
Betriebsumgebungstemperatur	-25 °C		+55 °C
Lagertemperatur	-25 °C		+75 °C
Leiterquerschnitte			
Eindraht (1x)	0,14 mm <sup>2</sup>		2,5 mm <sup>2</sup>
Eindraht (2x, gleicher Querschnitt)	0,14 mm <sup>2</sup>		0,75 mm <sup>2</sup>
Feindrahtig mit Aderenhülsen (1x)	0,25 mm <sup>2</sup>		2,5 mm <sup>2</sup>
Feindrahtig mit Aderenhülsen (2x, gleicher Querschnitt)	0,2 mm <sup>2</sup>		0,5 mm <sup>2</sup>
Störaussendung	EN 61 000-6-4		
Störfestigkeit	EN 61 000-6-2		
Zulässiges Anzugsdrehmoment		0,5 Nm	0,6 Nm
Gewicht		210 g	

### 12.2 Maßbilder




Abb. 7: Maßbild UE48-2OS mit Schraubklemmen




Abb. 8: Maßbild UE48-2OS mit Steckblockklemmen

<sup>1)</sup> Der tatsächlich erreichte Performance Level hängt von der Applikation ab. Für detaillierte Informationen zur exakten Auslegung Ihrer Maschine/Anlage setzen Sie sich bitte mit Ihrer zuständigen SICK-Niederlassung in Verbindung.

<sup>2)</sup> Bei DC = 99 % und MTTFd = 100 a (gemäß EN ISO 13849, Tab. K1 und Formel C.7) und 8760 Schaltspielen/a.

**Safety relay**

GB

SICK AG • Industrial Safety Systems  
Erwin-Sick-Straße 1  
D-79183 Waldkirch • www.sick.com  
8009663/W810/2012-05-22 • RV/XX  
Printed in Germany (2012-05) • All rights reserved

**1 Scope**

These operating instructions are only applicable to the UE48-20S safety relays with one of the following entries on the type label in the field *Operating Instructions*:

- 8009663/W810
- 8009663/V047
- 8009663/TF76
- 8009663/NB58

You will find the device's date of manufacture on the type label in the field *Date Code* in the format *yywwxxxx* (*yy* = year, *ww* = calendar week, *xxxx* = serial number).

These operating instructions are original operating instructions.

**2 On safety**

This chapter deals with your own safety and the safety of the equipment operators.

➤ Please read this chapter carefully before working with the UE48-20S or with the machine protected by the UE48-20S.

**2.1 Qualified safety personnel**

The UE48-20S safety relay must only be mounted, installed, commissioned and checked by qualified safety personnel.

Qualified safety personnel are defined as persons who ...

- have undergone the appropriate technical training and
- have been instructed by the responsible machine operator in the operation of the machine and the current valid safety guidelines and
- have access to the operating instructions of the UE48-20S safety relay and have read and familiarised themselves with them.

**2.2 Applications of the device**

The UE48-20S safety relay can be used:

- in accordance with EN ISO 13849 up to PL e and category 4
- in accordance with EN 62 061 to SILCL3
- in accordance with IEC 61508 up to SIL3

The actual performance level or SIL claim limit achieved depends on the external circuit, the design of the wiring, the selection of the control switch and its placement on the machine.

The related actuators on the machine or system can be safely shut down using the safety relay's output signal switching contacts.

The UE48-20S safety relay is used for:

- electro-sensitive protective equipment (ESPE) with monitored active output signal switching device (OSSD): single-channel, dual-channel (in accordance with EN 61 496-1), e.g. with the following SICK devices: C2000, M2000, C4000, M4000, S3000, S300
- emergency stop pushbuttons (EN ISO 13 850): single- or dual-channel, e.g. SICK ES21
- safety interlocks (EN 1088): single- or dual-channel, e.g. safety doors
- safety circuits in accordance with EN 60 204-1, e.g. for moving covers
- and is suitable for connecting downstream of a pressure mat as per EN 13 856, normally open, in four-wire technology

**2.3 Correct use**

The UE48-20S safety relay must be used only as defined in section 2.2 "Applications of the device".

It must be used only by qualified safety personnel and only on the machine where it has been installed and initialised by qualified safety personnel in accordance with the operating instructions. If the device is used for any other purposes or modified in any way – also during mounting and installation – any warranty claim against SICK AG shall become void.

**2.4 General safety notes and protective measures****Pay attention to the safety notes and protective measures!**

Please observe the following items in order to ensure the correct use of the UE48-20S safety relay.

- During the mounting, installation and usage of the safety relay, observe the standards and directives applicable in your country.
- The national/international rules and regulations apply to the installation, commissioning, use and periodic technical inspection of the safety relay, in particular:
  - Machinery Directive 2006/42/EC
  - Work Equipment Directive 2009/104/EC
  - EMC directive 2004/108/EC
  - the work safety regulations and safety rules
- Manufacturers and operators of the machine on which a safety relay is used are responsible for obtaining and observing all applicable safety regulations and rules.
- The tests must be carried out by qualified safety personnel or specially qualified and authorised personnel and must be recorded and documented to ensure that the tests can be reproduced and retraced at any time by third parties.
- The operating instructions must be made available to the operator of the machine where the UE48-20S safety relay is used.
- The machine operator is to be instructed in the use of the device by qualified safety personnel and must be instructed to read the operating instructions.

**2.5 Environmental protection**

Disposal of unusable or irreparable devices must always occur in accordance with the applicable country-specific waste-disposal regulations (e.g. European Waste Code 16 02 14).

**3 Product description****3.1 Structure and operating principle of the device**

The inputs on the UE48-20S safety relay are prepared for the connection of the control switches or safety sensors listed in section 2.2 "Applications of the device". The two enable current paths are designed as safe outputs. The signalling current path is a non-safety related output.

**3.2 Device functions**

The actuation of the sensor or the entry into the ESPE's protective field results in the opening of the enable current paths and the closing of the signalling current path. Manual or automatic reset as well as external device monitoring are to be implemented using external wiring as required (see 5.4 "Reset" and 5.5 "External device monitoring").

**In order to attain SIL3/PL e, connect the external device monitoring!**

In order to reach SIL3/PL e, an external diagnosis with DC  $\geq 99\%$  must be applied (i.e. the external device monitoring must be connected).

Please also read the notes in chapter 11 "Application examples".

**3.3 Status indicators**

Display	Meaning
SUPPLY ● Green	Supply voltage active
K1 ● Green	Channel 1 switched
K2 ● Green	Channel 2 switched

**4 Mounting****Mounting only with enclosure rating IP 54 or better!**

The safety relay is only allowed to be mounted in the control cabinet. The control cabinet must at least comply with enclosure rating IP 54.

**Mounting in accordance with EN 50 274.**

The modules are located in a 22.5 mm wide modular system for 35 mm mounting rails as per EN 60 715.

**5 Electrical installation****Note:**

All external switching elements and their wiring must withstand an ampacity, maximal short-circuit load of  $I_{max} = 1000$  A (according to EN 60497-5-1).

**Switch the entire machine/system off line!**

- The voltage supply must satisfy the regulations for extra-low voltages with safe isolation (SELV, PELV) for overvoltage category II as per EN 60 664 and EN 50 178.

**Note:**

The basic insulation of the components connected to the module must match the highest voltage connected to the module.

All circuits (and if necessary other EDM) must then also be designed for the highest voltage level.

- All connections, wiring and cable runs must comply with the required category as per EN ISO 13 849 and EN 62 061 (e.g. cables laid with protection, individually sheathed cable with screen etc.).

To protect the contact outputs on the UE48-20S and to increase the service life, the loads connected must be equipped with, e.g., varistors and RC circuits. Please also note that the selection of the arc suppression can increase the total response time of the safety function. For installation in environments of overvoltage category III, external protection elements must be used.

- The output signal switching devices and the external device monitoring (EDM) must be wired in the control cabinet.
- To prevent the welding of the contacts on the built-in relay, an overcurrent protection device with short-circuit protection (duty class gG) in accordance with the related usage category is to be selected and integrated into the enable current paths (see Fig. 2, fuse F2/F3).

**5.1 Pin assignments**

Terminal	Description
A1	Voltage supply (+24 V DC)
A2	Voltage supply (0 V DC)
S11/S33	+ Control voltage
S21	0 V control voltage
S33-S35	Automatic reset: ESPE
S12-S35	Automatic reset: tactile sensors
S33-S34	Manual Reset
S12	+ Input circuit 1 (K1)
S31	+ Input circuit 2 (K2)
S22	- Input circuit 2 (K2)
13-14	Enable current path 1
23-24	Enable current path 2
31-32	Signalling current path (not safe)

**5.2 Operating modes: ESPE****Single-channel operation**

The output signal switching device on the ESPE is connected to terminal S12. Wire jumpers are to be connected between S21 and S22 as well as between S12 and S31.

**Dual-channel operation**

One output signal switching device on the ESPE is to be connected to S12, the second output signal switching device to S31. S21-S22 are to be connected using a wire jumper.

**5.3 Operating modes: tactile sensors****Single-channel operation**

The volt-free switching element on the safety sensor is connected between S11 and S12. Wire jumpers are to be connected between S12 and S31 as well as between S2 and S22. (see Fig. 3).

**Dual-channel operation**

The two volt-free switching elements on the safety sensor are to be connected between S33 and S12 or S21 and S22. A wire jumper is to be connected between S31 and S33 (see Fig. 4 and Fig. 5).

**7 In the event of faults or errors**

**Cease operation if the cause of the malfunction has not been clearly identified!**

➤ Stop the machine if you cannot clearly identify or allocate the error and if you cannot safely rectify the malfunction.

**Complete function test after rectification of fault!**

➤ After rectifying a fault, perform a complete function test.

**8 Ordering information**

Part	Part number (type code)
UE48-20S with screw type terminals	6024915 (UE48-20S2D2)
UE48-20S with removable terminals	6024916 (UE48-20S3D2)

**9 Conformity**

Type: UE48-20S safety relay

The manufacturer below herewith declares that the product conforms with the provisions of the EC directive(s) listed below and that the related standards have been applied.

SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1  
D-79183 Waldkirch, Germany

Date: Dec. 2009

Person empowered to draw up the technical documentation:  
Georg Plasberg  
Management Board

Applicable directives:

- Machinery Directive 2006/42/EC
  - EMC directive 2004/108/EC
- Applicable standards:
- EN 60 947-5-1
  - EN ISO 13 849-1
  - EN 62 061
  - EN 60 204-1
  - EN 61 000-6-2
  - EN 61 000-6-4

Notified body:

Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT,  
Gustav-Heinemann-Ufer 130,  
50968 Köln, Germany

ID number for the notified body: 0340  
EC-type examination certificate number:  
ET 11051

You will find the signed EC declaration of conformity at: [www.sick.com](http://www.sick.com). Search for:  
9068528

**Regular inspection of the protective devices by qualified safety personnel**

- Check the system following the inspection intervals specified in the national rules and regulations.
  - Each safety application must be checked at an interval specified by you.
  - The effectiveness of the protective devices must be checked daily by a specialist or by authorised personnel.
- If changes have been made to the machine or the protective device, or the safety relay has been changed or repaired, you must again thoroughly check the entire safety application.

## 10 Internal circuitry




Fig. 1: Internal circuitry UE48-2OS

## 11 Application examples




Fig. 2: Basic circuit UE48-2OS: voltage supply, dual-channel output circuit (see technical specifications)




Fig. 3: Example of single-channel emergency stop pushbutton with manual reset




Fig. 4: Example of a dual-channel emergency stop pushbutton with cross-circuit monitoring, manual reset, external device monitoring




Fig. 5: Example of dual-channel guard protection with cross-circuit monitoring and manual reset




Fig. 6: Example of an electro-sensitive protective device (ESPE) with active output signal switching devices (OSSD), manual reset, external device monitoring

## 12 Technical specifications

### 12.1 Data sheet

	Minimum	Typical	Maximum
<b>General system data</b>			
Safety integrity level <sup>1)</sup>	SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)		
Safe failure fraction (SFF)	90 % (EN 62061)		
Hardware fault tolerance (HFT)	1 (EN 62061)		
Category	Category 4 (EN ISO 13849)		
Performance Level <sup>1)</sup>	PL e (EN ISO 13849)		
B <sub>10d</sub> value (relay)			
AC-15, 230 V, I = 1.5 A	1.26 × 10 <sup>6</sup> switching operations		
I = 0.75 A	5.9 × 10 <sup>6</sup> switching operations		
DC-13, 24 V, I = 2.5 A	435 × 10 <sup>3</sup> switching operations		
I = 0.63 A	10 × 10 <sup>6</sup> switching operations		
PFH <sub>d</sub> (mean probability of a dangerous failure per hour) <sup>2)</sup>	3 × 10 <sup>-8</sup>		
T <sub>M</sub> (mission time)	20 years (EN ISO 13849)		
Stop category	0 (EN 60204-1)		
<b>Supply voltage/input circuit (A1, A2)</b>			
Input voltage (A1, A2), AC/DC	20.4 V	24 V	26.4 V
Output current circuits > 25 V AC/60 V DC	PELV at A1/A2		
Output current circuits ≤ 25 V AC/60 V DC	SELV or PELV on A1/A2		
Power consumption			
AC operation	4.6 VA		
DC operation	2.1 W		
Residual ripple with DC operation (within the limits of V <sub>S</sub> )			2.4 V <sub>SS</sub>
Nominal frequency for AC operation	50 Hz		60 Hz
<b>Control voltage S33/S11 and S21</b>			
Control voltage	17.4 V DC	22 V DC	
Control current	40 mA		100 mA
Short-circuit current between S33/S11 and S21			300 mA
Fuse	Electronic fuse		
Electrical isolation between A1/A2 and S21, S11, S33	No		
<b>Input circuits (S12, S31, S22, S34, S35)</b>			
Input voltage (S12 and S31)			
HIGH	17.4 V DC		26.4 V DC
LOW	-3 V DC		+5 V DC
Input current S12 and S31		40 mA	100 mA
Input current S34/S35		5 mA	50 mA
Reset time			
Manual reset (S33/S34)			40 ms
Automatic reset (ESPE: S33/S35; tactile: S12/S35)			80 ms
Reset button operation time	50 ms		
Minimum shutdown time/minimum switch-on time	7 ms		
Permissible test pulse duration/test frequency			1000 µs/ 10 s-1
Cable resistance on the input circuit			35 Ohm

### Output current circuits (13/14, 23/24, 31/32)

	Minimum	Typical	Maximum
Reactivation delay (K1/K2)			25 ms
Minimum switch off time	70 ms		130 ms
<b>Relay contacts</b>			
Contact material and surface finish	Ag Sn O <sub>2</sub> + 2µ Au		
Enable current paths (NO contact), safety relevant	2		
Feedback current paths (NC contacts), not safety relevant	1		
Contact type	Positively guided		
Max. contact load (see diagram)			
Switching voltage AC	10 V		230 V AC
Switching voltage DC	10 V		300 V DC
Switching current	10 mA		6 A
Total current			12 A
Usage category (EN 60947-5-1)			
AC-15 Ue 230 V AC, Ie 4 A (360 switching operations/h)			
AC-15 Ue 230 V AC, Ie 3 A (3600 switching operations/h)			
DC-13 Ue 24 V DC, Ie 4 A (360 switching operations/h)			
DC-13 Ue 24 V DC, Ie 2.5 A (3600 switching operations/h)			
Contact fuse protection gG			6 A
Permissible switching frequency		3600/h	
Service life, mechanical		10 <sup>7</sup> switching operations	
<b>DC contact current-breaking capacity</b>			
<b>Service life, electrical</b>			
<b>Operating data</b>			
Protection against physical contact (EN 60664-1, EN 60947-1)			
Rated impulse voltage V <sub>imp</sub> (EN 60664-1)		4 kV	
Overvoltage category		II	
Rated voltage		300 V AC	
Test voltage U <sub>rms</sub> 50 Hz		2 kV	
Enclosure rating			
Housing		IP 40 (EN 60529)	
Terminals		IP 20 (EN 60529)	
Mounting		Mounting rail (EN 60715)	
Ambient operating temperature	-25 °C		+55 °C
Storage temperature	-25 °C		+75 °C
Wire cross-sections			
Single wire (1x)	0.14 mm <sup>2</sup>		2.5 mm <sup>2</sup>
Single wire (2x, same cross-section)	0.14 mm <sup>2</sup>		0.75 mm <sup>2</sup>
Fine stranded wire with ferrules (1x)	0.25 mm <sup>2</sup>		2.5 mm <sup>2</sup>
Fine stranded wire with ferrules (2x, same cross-section)	0.2 mm <sup>2</sup>		0.5 mm <sup>2</sup>
Radiated emissions	EN 61000-6-4		
Interference resistance	EN 61000-6-2		
Allowed tightening torque		0.5 Nm	0.6 Nm
Weight		210 g	

### 12.2 Dimensional drawings




Fig. 7: Dimensional drawing UE48-2OS with screw type terminals




Fig. 8: Dimensional drawing UE48-2OS with removable terminals

<sup>1)</sup> The Performance Level actually attained depends on the application. For detailed information on the exact design of your machine/system, please contact your local SICK representative.

<sup>2)</sup> With DC = 99 % and MTTF<sub>d</sub> = 100 a (according to EN ISO 13849, Tab. K1 and formula C.7) and 8760 switching operations/a.

## NOTICE D'INSTRUCTIONS

# UE48-20S

### Relais de sécurité

F

SICK AG • Industrial Safety Systems  
Erwin-Sick-Straße 1  
D-79183 Waldkirch • www.sick.com  
8009663/W810/2012-05-22 • RV/XX  
Printed in Germany (2012-05) • Tous droits réservés



### 1 Disponibilité des fonctions

Cette notice d'instructions concerne les relais de sécurité UE48-20S comportant l'une des mentions suivantes sur le champ *Operating Instructions* de la plaque signalétique :

- 8009663/W810
- 8009663/V047
- 8009663/TF76
- 8009663/NB58

La date de fabrication du module est indiquée sur la plaque signalétique dans le champ *Date Code* format aaaaaaaa (aa = année, ss = n° de semaine, xxxx = numéro de la série).

Cette notice d'instructions est une traduction de la notice d'instructions d'origine.

### 2 La sécurité

Ce chapitre est essentiel pour la sécurité tant des installateurs que des opérateurs de l'installation.

➤ Lire impérativement ce chapitre avec attention avant de commencer à mettre en œuvre l'UE48-20S ou la machine protégée par l'UE48-20S.

#### 2.1 Personnel qualifié

Le relais de sécurité UE48-20S ne doit être monté, installé, mis en service et vérifié que par un personnel qualifié.

Sont qualifiées les personnes qui ...

- ont reçu la formation technique appropriée et
- ont été formées par l'exploitant à l'utilisation de l'équipement et aux directives de sécurité en vigueur applicables et
- ont accès à la notice d'instructions du relais de sécurité UE48-20S et l'ont lue et assimilée.

#### 2.2 Domaine d'utilisation de l'appareil

Le relais de sécurité UE48-20S peut être mis en œuvre :

- selon EN ISO 13849 jusqu'au niveau de performance PL e et la catégorie 4
- selon EN 62 061 jusque SILCL3
- selon CEI 61 508 jusque SIL3

Le «Performance Level» (niveau de performance) effectivement atteint ou l'indice SIL limite atteint dépendent du schéma externe, de la version du câblage, du choix de l'organe de commande et de la façon dont il est raccordé sur place à la machine.

Via les sorties TOR à contact du relais de sécurité, on peut produire un arrêt de sécurité des actionneurs correspondants de la machine ou de l'installation.

Le relais de sécurité UE48-20S est utilisé dans le cadre de :

- équipements de protection électrosensible (ESPE) avec sorties TOR actives (OSSD) surveillées : monovoie, bivoie (selon EN 61 496-1), par ex. avec les modules SICK suivants : C2000, M2000, C4000, M4000, S3000, S300
- interrupteurs d'arrêt d'urgence (EN ISO 13 850) : mono- ou bivoie, par ex. SICK ES21
- verrouillages de sécurité (EN 1088) : mono- ou bivoie, par ex. portes de protection
- circuits électriques de sécurité selon EN 60 204-1, comme dans le cas de protecteurs séparables
- et convient pour l'insertion en aval d'un tapis sensible selon EN 13 856, à double court-circuit (à 4 conducteurs)

#### 2.3 Conformité d'utilisation

Le relais de sécurité UE48-20S ne peut être utilisé que dans les domaines décrits au paragraphe 2.2 «Domaine d'utilisation de l'appareil».

Il ne peut en particulier être mis en œuvre que un personnel qualifié et seulement sur la machine sur laquelle il a été installé et mis en service initialement par une personne qualifiée à cet effet selon les prescriptions de cette notice d'instructions.

Pour toute autre utilisation, aussi bien que pour les modifications – y compris concernant le montage et l'installation – la responsabilité de la sécurité SICK AG ne saurait être invoquée.

#### 2.4 Consignes de sécurité et mesures de protection d'ordre général

##### ⚠ Respecter les consignes de sécurité et les mesures de protection !

Pour garantir la conformité d'utilisation du relais de sécurité UE48-20S il faut observer les points suivants.

- Il faut s'assurer que le montage, l'installation et l'utilisation du relais de sécurité sont conformes aux normes et à la réglementation du pays d'exploitation.
- Pour le montage et l'exploitation du relais de sécurité ainsi que pour son mise en service et les tests réguliers il faut impérativement appliquer les prescriptions légales nationales et internationales et en particulier :
  - la Directive machine 2006/42/CE
  - la Directive d'utilisation des installations 2009/104/CE
  - la Directive CEM 2004/108/CE
  - les prescriptions de prévention des accidents et les règles de sécurité
- Le fabricant et l'exploitant de la machine à qui est destiné le relais de sécurité sont responsables de l'application stricte de toutes les prescriptions et règles de sécurité en vigueur.
- Les tests doivent être exécutés par un personnel qualifié et/ou des personnes spécialement autorisées/mandatées ; ils doivent être documentés et cette documentation doit être disponible à tout moment.

- La notice d'instructions doit être mise à disposition de l'opérateur de la machine sur laquelle le relais de sécurité UE48-20S est mis en œuvre.
- L'opérateur de la machine doit être formé par un personnel qualifié et prendre connaissance de cette notice d'instructions.

### 2.5 Pour le respect de l'environnement

L'élimination des appareils mis au rebut ou irréparables doit toujours être effectuée dans le respect des prescriptions concernant l'élimination des déchets (par ex. Code européen des déchets 16 02 14).

## 3 Description du produit

### 3.1 Architecture et mode de fonctionnement du module

Les entrées du relais de sécurité UE48-20S sont conçues pour le raccordement des dispositifs de commande ou de capteurs de sécurité tels que décrits au paragraphe 2.2 «Domaine d'utilisation de l'appareil». Les deux contacts de commande constituent des sorties de sécurité. Le contact d'état n'est pas un organe de sécurité.

### 3.2 Fonctionnalités

L'activation du capteur ou l'occultation du champ de protection de l'ESPE entraîne l'ouverture des contacts de commande et la fermeture du contact d'état. Le réarmement manuel ou automatique ainsi que le contrôle des contacteurs commandés doivent être réalisés, selon les besoins, au moyen d'un circuit externe (cf. 5.4 «Réarmement» et 5.5 «Contrôle des contacteurs commandés»).

##### ⚠ Pour atteindre le niveau SIL3/PL e, raccorder le contrôle des contacteurs commandés !

Pour atteindre le niveau SIL3/PL e, il faut utiliser un diagnostic externe avec DC  $\geq 99\%$  (c.-à-d. que le contrôle des contacteurs commandés doit être raccordé).

À cet effet, observer également les instructions du chapitre 11 «Exemples d'applications».

### 3.3 Indicateurs

Indication	Interprétation
SUPPLY ● Vert	Tension d'alimentation activée
K1 ● Vert	Voie 1 commutée
K2 ● Vert	Voie 2 commutée

### 4 Montage

##### ⚠ Montage uniquement avec indice de protection IP 54 ou plus !

Il est obligatoire de monter le relais de sécurité dans une armoire électrique. L'armoire électrique doit satisfaire au moins à l'indice de protection IP 54.

##### ➤ Montage selon EN 50274.

➤ Les modules sont intégrés dans des boîtiers de 22,5 mm de large pour rail normalisé de 35 mm selon EN 60 715.

## 5 Installation électrique

### Remarque :

Tous les contacteurs externes et leur câblage doivent résister à une ampacité, courant de circuit  $I_{max} = 1000 \text{ A}$  (selon EN 60497-5-1).

##### ⚠ Mettre l'installation hors tension !

- L'alimentation doit répondre à la réglementation basse tension avec isolement de protection (TBTS, TBTP) pour la catégorie II de surtension selon EN 60 664 et EN 50 178.

### Remarque :

Les composants raccordés au module doivent avoir une isolation de base correspondant à la tension la plus élevée connectée au module.

Tous les circuits (et le cas échéant des EDM additionnels) doivent également être conçus pour cette tension la plus élevée.

- Tous les raccordements ainsi que le câblage et les chemins de câble doivent être conformes à la catégorie selon EN ISO 13 849 et selon EN 62 061 (par ex. chemins de câble protégés, conducteurs en gaine individuelle avec blindage, etc.).
- Afin de protéger les contacts de sortie de l'UE48-20S et d'augmenter leur durée de vie, les charges externes raccordées doivent être antiparasitées par ex. par des varistors et des cellules RC. Observer que ces équipements selon leur nature augmentent plus ou moins le temps de réponse. Pour les installations dans un environnement de catégorie III de surtension, il est obligatoire d'utiliser des éléments de protection externe.
- Tous les sorties de sécurité et le contrôle des contacteurs commandés (EDM) doivent être câblés à l'intérieur même de l'armoire.
- Pour empêcher que les circuits des relais intégrés ne se soufflent, il faut installer dans les contacts de commande une protection contre les surintensités protégeant des courts-circuits (classe de service gG) et correspondant à la catégorie d'utilisation. (cf. Fig. 2, sécurité des contacts de commande F2/F3).

### 5.5 Contrôle des contacteurs commandés

Le contrôle des contacteurs commandés des acteurs connectés n'est effectif qu'à partir du réarmement. Le câblage des contacts NF des éléments de communication commandés en série dans le circuit de réarmement réalise ce contrôle des contacteurs commandés.

## 6 Mise en service et contrôles périodiques

##### ⚠ Un personnel qualifié doit effectuer des tests de validation pour que la mise en service soit effective !

Un personnel qualifié doit tester et valider dans un rapport l'installation protégée par un relais de sécurité, avant sa première mise en service.

- Dans ce but, observer les conseils prodigués chapitre 2 «La sécurité».
- Il faut respecter la législation correspondante et les prescriptions nationales.

##### ⚠ Contrôler la zone dangereuse !

- Avant la mise en service, il faut s'assurer que personne ne se trouve dans la zone dangereuse.
- Faire en sorte que personne ne puisse pénétrer dans la zone dangereuse.

##### Un personnel qualifié doit effectuer un test régulier des équipements de protection

- Il faut effectuer des tests en temps voulu en conformité avec les prescriptions nationales en vigueur.

- Chaque application de sécurité doit être contrôlée à intervalle régulier fixé par l'exploitant.
- L'efficacité de l'équipement de protection doit être vérifiée chaque jour par un personnel autorisé et dont c'est la mission.

➤ Lorsque des modifications sont effectuées sur la machine ou sur l'équipement de protection, ou encore en cas de modification ou de réparation du relais de sécurité, il est nécessaire de contrôler de nouveau l'ensemble de l'application de sécurité.

## 7 Comportement en cas de défaillance

##### ⚠ Ne jamais travailler avec un système dont la sécurité pourrait être mise en doute !

- Mettre la machine hors service si la défaillance ne peut pas être identifiée ni éliminée avec certitude.

##### ⚠ Effectuer un test complet après l'élimination d'un défaut !

- Après élimination d'un défaut de la barrière, il faut effectuer un test fonctionnel complet.

## 8 Références

Article	Référence (désignation)
UE48-20S à borniers à vis	6024915 (UE48-20SD2D)
UE48-20S à borniers enfichables	6024916 (UE48-20SD3D)

## 9 Conformité

Type : relais de sécurité UE48-20S

Le fabricant ci-dessous déclare ici que le produit est conforme aux dispositions des directives CE ci-dessous, et que les normes concernées sont à la base de l'application.

SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1  
D-79183 Waldkirch, Allemagne

Date : Déc. 2009

Sont mandatés pour la documentation technique :

- Georg Plasberg Management Board
- Directives mises en œuvre :
  - Directive machine 2006/42/CE
  - Directive Compatibilité Électromagnétique 2004/108/EC

Normes mises en œuvre :

- EN 60 947-5-1
- EN ISO 13 849-1
- EN 62 061
- EN 60 204-1
- EN 61 000-6-2
- EN 61 000-6-4

Organisme notifié :


Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT,  
Gustav-Heinemann-Ufer 130,  
50968 Köln, Germany

Numéro d'enregistrement de l'organisme notifié : 0340






Numéro du certificat CE de type : ET 11051

La déclaration CE de conformité signée est disponible page : [www.sick.com](http://www.sick.com). Rechercher le numéro : 9068528

## 10 Schéma de câblage



## 11 Exemples d'applications




## 12 Caractéristiques techniques

### 12.1 Fiche de spécifications

	Minimum	Typique	Maximum
<b>Caractéristiques générales</b>			
Niveau d'intégrité de la sécurité <sup>1)</sup>	SIL3 (CEI 61508), SILCL3 (EN 62061)		
Safe failure fraction (SFF)	90 % (EN 62061)		
Tolérance de défaillances du matériel (HFT)	1 (EN 62061)		
Catégorie	Catégorie 4 (EN ISO 13849)		
Performance Level <sup>1)</sup>	PL e (EN ISO 13849)		
Valeur $B_{10d}$ (relais)			
CA-15, 230 V, I = 1,5 A	$1,26 \times 10^6$ manœuvres		
I = 0,75 A	$5,9 \times 10^6$ manœuvres		
CC-13, 24 V, I = 2,5 A	$435 \times 10^3$ manœuvres		
I = 0,63 A	$10 \times 10^6$ manœuvres		
PFHd (probabilité de défaillance dangereuse par heure) <sup>2)</sup>	$3 \times 10^{-8}$		
$T_M$ (durée d'utilisation)	20 ans (EN ISO 13849)		
Catégorie d'arrêt	0 (EN 60204-1)		
<b>Tension d'alimentation/circuit d'entrée (A1, A2)</b>			
Tension d'entrée (A1, A2), CA/CC	20,4 V	24 V	26,4 V
Circuits de sortie > 25 V CA/60 V CC	TBTP (PELV) sur A1/A2		
Circuits de sortie ≤ 25 V CA/60 V CC	TBTS ou TBTP sur A1/A2		
Puissance consommée			
Fonctionnement en CA	4,6 VA		
Fonctionnement en CC	2,1 W		
Ondulation résiduelle en fonctionnement en CC (dans les limites de $U_f$ )			2,4 V <sub>SS</sub>
Fréquence nominale en CA	50 Hz		60 Hz
<b>Tension de commande S33/S11 et S21</b>			
Tension de commande	17,4 V CC	22 V CC	
Courant de commande	40 mA		100 mA
Courant de court-circuit entre S33/S11 et S21			300 mA
Protection	Protection électronique		
Séparation galvanique entre A1/A2 et S21, S11, S33	Non		
<b>Circuits d'entrée (S12, S31, S22, S34, S35)</b>			
Tension d'entrée (S12 et S31) À l'état haut (HIGH)	17,4 V CC -3 V CC		26,4 V CC +5 V CC
LOW			
Courant d'entrée S12 et S31/S22	40 mA		100 mA
Courant d'entrée S34/S35	5 mA		50 mA
Temps de réarmement			
Réarmement manuel (S33/S34)			40 ms
Réarmement automatique (ESPE : S33/S35 ; tactile : S12/S35)			80 ms
Durée de manœuvre du poussoir de réarmement	50 ms		
Temps de coupure min./retard à la mise sous tension minimal	7 ms		
Durée d'impulsion de test/fréquence de test admissibles			1000 µs/ 10 s <sup>-1</sup>
Résistance du circuit d'entrée			35 Ohm

### Circuits de sortie (13/14, 23/24, 31/32)

	Minimum	Typique	Maximum
Délai de retombée des relais (K1/K2)			25 ms
Temps minimal de désenclenchement	70 ms		130 ms
<b>Contacts de relais</b>			
Matériau de contact et état de surface	Ag Sn O <sub>2</sub> + 2µ Au		
Contacts de commande (contact NO), organe de sécurité	2		
Contact de retour (NF), organe ordinaire	1		
Type de contact	Guidé		
Charge admissible par les contacts (voir diagramme)			
Tension de commutation CA	10 V		230 V CA
Tension de commutation CC	10 V		300 V CC
Courant de commutation	10 mA		6 A
Courant total			12 A
Catégorie d'utilisation (EN 60947-5-1)			
CA-15 Ue 230 V CA, le 4 A (360 cmmt/h)			
CA-15 Ue 230 V CA, le 3 A (3600 cmmt/h)			
CC-13 Ue 24 V CC, le 4 A (360 cmmt/h)			
CC-13 Ue 24 V CC, le 2,5 A (3600 cmmt/h)			



### Données opérationnelles

Protection contre le contact (EN 60664-1, EN 60947-1)			
Tension impulsionale de mesure $U_{imp}$ (EN 60664-1)			
Catégorie de surtension			
Tension de mesure			
Tension d'essai $U_{eff}$ 50 Hz			
Indice de protection			
Boîtier	IP 40 (EN 60529)		
Bornes	IP 20 (EN 60529)		
Montage			Rail de montage (EN 60715)
Température ambiante de fonctionnement	-25 °C		+55 °C
Température de stockage	-25 °C		+75 °C
Sections du conducteur			
Un conducteur (1x)	0,14 mm <sup>2</sup>		2,5 mm <sup>2</sup>
Un conducteur (2x, section identique)	0,14 mm <sup>2</sup>		0,75 mm <sup>2</sup>
Conducteurs toronnés avec manchons (1x)	0,25 mm <sup>2</sup>		2,5 mm <sup>2</sup>
Conducteurs toronnés avec manchons (2 x, section identique)	0,2 mm <sup>2</sup>		0,5 mm <sup>2</sup>
Émissions parasites	EN 61000-6-4		
Immunité aux perturbations	EN 61000-6-2		
Couple de serrage admissible		0,5 Nm	0,6 Nm
Poids		210 g	

<sup>1)</sup> Le niveau Performance Level effectivement atteint dépend de l'application. Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration physique de la machine/installation, prendre contact avec l'agence SICK la plus proche.

<sup>2)</sup> Avec CC = 99 % et MTTFd = 100 a (selon EN ISO 13849, tab. K1 et formule C.7) et 8760 manœuvres/a.

### 12.2 Schémas cotés




Fig. 7 : Schéma coté UE48-20S à borniers à vis




Fig. 8 : Schéma coté UE48-20S à borniers enfichables

## Sicherheitsschalter, Sicherheitsrelais

## Sicherheitshinweise

de

SICK AG • Industrial Safety Systems  
Erwin-Sick-Straße 1 • D-79183 Waldkirch  
www.sick.com  
8013369/2009-11-09 • RK/KE  
Printed in Germany 2009-11  
Alle Rechte vorbehalten.



Diese Betriebsanleitung ist eine Original-Betriebsanleitung.

## GEFAHR

**Lesen Sie diese Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung der Schutzeinrichtung sorgfältig. Berücksichtigen Sie die Sicherheitshinweise bei der Arbeit mit der Schutzeinrichtung oder an der Maschine/Anlage, die durch die Schutzeinrichtung geschützt wird.**

Die Schutzeinrichtung ist/wird in die Maschine/Anlage integriert. Diese Sicherheitshinweise leiten **nicht** zur Bedienung der Maschine/Anlage und **nicht** zur Bedienung der Schutzeinrichtung an. Informationen zur Bedienung enthält die Betriebsanleitung der Schutzeinrichtung oder der Maschine/Anlage.

Die Sicherheitshinweise informieren den Planer, Entwickler und Betreiber sowie die Personen, die die Schutzeinrichtung in eine Maschine/Anlage einbauen, erstmals in Betrieb nehmen und bedienen. Das Referenzdokument zu den Sicherheitshinweisen ist die Betriebsanleitung der Schutzeinrichtung.

Verwenden Sie die Schutzeinrichtung für den Personenschutz an der Maschine/Anlage. Die Schutzeinrichtung stoppt den Gefahr bringenden Zustand und/oder verhindert das Ingangsetzen der Maschine/Anlage.

Zu dieser Schutzeinrichtung können zusätzliche Schutzeinrichtungen und Maßnahmen erforderlich sein.

Das Sicherheitsniveau der Schutzeinrichtung muss mindestens dem Anforderungsniveau der Maschine/Anlage entsprechen (Sicherheitsniveau Schutzeinrichtung: siehe Betriebsanleitung).

Die Schutzeinrichtung muss von befähigten Personen gemäß der Betriebsanleitung an die Maschine/Anlage montiert und erstmals in Betrieb genommen werden. Die Schutzeinrichtung darf nur von befähigten Personen an der Maschine/Anlage verwendet werden. Beachten Sie beim Montieren, Inbetriebnehmen und Verwenden der Schutzeinrichtung und bei wiederkehrenden technischen Überprüfungen die nationalen/internationalen Rechtsvorschriften, insbesondere

- die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, 98/37/EG (gültig bis 28.12.2009)
- die Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie 89/655/EWG
- die Unfallverhütungsvorschriften/Sicherheitsregeln
- sonstige relevante Sicherheitsvorschriften (siehe auch Konformitätserklärung der Schutzeinrichtung)

Befähigte und autorisierte Personen können die Konfiguration der Schutzeinrichtung ändern und sind für die Aufrechterhaltung der Schutzfunktion verantwortlich.

## ACHTUNG

## Gefahr durch geänderte Konfiguration

Die Schutzfunktion der Schutzeinrichtung kann beeinträchtigt werden, wenn Sie die Konfiguration ändern. Überprüfen Sie nach jeder geänderten Konfiguration die Wirksamkeit der Schutzeinrichtung.

Die Prüfungen sind von befähigten Personen durchzuführen und nachvollziehbar zu dokumentieren.

Halten Sie die technischen Daten und Prüfhinweise ein, sonst wird die Schutzfunktion beeinträchtigt. Technische Daten und Prüfhinweise entnehmen Sie der Betriebsanleitung der Schutzeinrichtung oder der Maschine/Anlage.

## Safety switch, safety relay

## Safety Instructions

en

This is a translation of the original operating instructions.

## DANGER

**Read these safety instructions and the operating instructions for the protection device carefully. Ensure that the safety instructions are available when working with the protection device or are present at the machine/system that is being protected by the protection device.**

The protection device is built into the machine/system. These safety instructions do **not** act as a guide for the operation of the machine/system **or** for the operation of the protection device. Information regarding operation is featured in the operating instructions for the protection device or the machine/system.

The safety instructions provide information for designers, developers and operators, as well as for those who fit the protection device to a machine/system, commission it and operate it for the first time. The reference document for the safety instructions are the operating instructions for the protection device.

Use the protection device to protect people at the machine/system. The protection device stops the condition causing a danger and/or prevents the machine/system from starting up.

This protection device may require additional protection devices and measures.

The safety level of the protection device must correspond to the machine/system requirement level as a minimum (device safety protection level: see device Operating Instructions).

The protection device must be fitted to the machine/system and commissioned for the first time by qualified individuals in accordance with the operating instructions. The protection device can only be used by qualified individuals at the machine/system. Ensure that when fitting, commissioning and using the protection device, and when carrying out repetitive technical inspections, that the national/international legal regulations are observed, in particular

- the machinery directive 2006/42/EC, 98/37/EC (valid until 28.12.2009)
- the use of work equipment directive 89/655/EC
- accident prevention regulations/safety regulations
- other relevant safety regulations (also see declaration of conformity for the protection device).

Qualified and authorised people can modify the configuration of the protection device and are responsible for maintaining the protection function.

## ATTENTION

## Danger from a modified configuration

The protection function of the protection device can be compromised if you change the configuration. After changing the configuration, check the effectiveness of the protection device.

The tests must be carried out by qualified people and be comprehensively documented.

Observe the technical information and test instructions, otherwise the protection function will be compromised. Refer to the operating instructions for the protection device or the machine/system for technical information and test instructions.

## Bezpečnostní spínač, bezpečnostní relé

## Bezpečnostní pokyny

cs

Tento návod k používání je překladem originálu návodu k používání.

## NEBEZPEČÍ

**Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k používání bezpečnostního zařízení. Dodržujte bezpečnostní předpisy při práci s bezpečnostním zařízením nebo na stroji/zařízení, který je bezpečnostním zařízením chráněn.**

Bezpečnostní zařízení je/bude zabudováno do stroje/zařízení. Tyto bezpečnostní pokyny **neposkytují** návod k obsluze stroje/zařízení **ani** k obsluze bezpečnostního zařízení. Informace o obsluze obsahuje návod k používání bezpečnostního zařízení nebo stroje/zařízení.

Bezpečnostní pokyny informují projektanta, vývojového pracovníka a uživatele a také osoby, které zabudovávají bezpečnostní zařízení do stroje/zařízení, poprvé je uvádějí do provozu a obsluhují. Referenčním dokumentem pro bezpečnostní pokyny je návod k používání bezpečnostního zařízení.

Bezpečnostní zařízení použijte pro ochranu osob u strojů/zařízení. Bezpečnostní zařízení zamezí nebezpečnému stavu a/nebo zabrání uvedení stroje/zařízení do provozu.

Toto bezpečnostní zařízení může vyžadovat dodatečná bezpečnostní zařízení a opatření.

Úroveň zabezpečení bezpečnostního zařízení musí odpovídat alespoň úrovni požadavků stroje/zařízení (úroveň zabezpečení bezpečnostního zařízení: viz návod k používání).

Bezpečnostní zařízení musí instalovat na stroj/zařízení a poprvé uvést do provozu oprávněné osoby v souladu s návodem k používání. Bezpečnostní zařízení smějí na stroje/zařízení používat jen oprávněné osoby. Při instalaci, uvádění do provozu a používání bezpečnostního zařízení a při opakování technické kontrole dodržuje státní/mezinárodní právní předpisy, zejména

- směrnici pro stroje č. 2006/42/EG (v ČR nařízení vlády č.176/2008, Sb., platné od 29.12.2008) a 98/37/EG (v ČR nařízení vlády č. 24/2003, Sb., platné od 28.12.2009)
- směrnici pro používání pracovních prostředků č. 89/655/EWG (v ČR nařízení vlády č. 378/2001, Sb.)
- předpisy pro předcházení nehodám/bezpečnostní předpisy
- ostatní platné bezpečnostní předpisy (viz také prohlášení o shodě bezpečnostního zařízení)

Oprávněné a autorizované osoby mohou měnit konfiguraci bezpečnostního zařízení a jsou odpovědné za dodržování ochranných funkcí.

## POZOR

## Změna konfigurace může být nebezpečná

Pokud změníte konfiguraci, může to ovlivnit ochrannou funkci bezpečnostního zařízení. Po každé změně konfigurace zkонтrolujte účinnost bezpečnostního zařízení.

Kontroly musí provádět oprávněné osoby a sledovatelně je zdokumentovat.

Dodržujte technické údaje a kontrolní hodnoty, jinak může dojít k ovlivnění ochranné funkce. Technické údaje a kontrolní hodnoty zjistěte v návodu k používání bezpečnostního zařízení nebo stroje/zařízení.

## Sikkerhedsafbryder, sikkerhedsrelæ

## Sikkerhedsanvisninger

da

Denne driftsvejledning er en oversættelse af den originale driftsvejledning.

## △ FARE

Læs sikkerhedsanvisningerne og driftsvejledningen til beskyttelsesanordningen grundigt. Overhold sikkerhedsanvisningerne under arbejdet med sikkerhedsanordningen eller med den maskine/det anlæg, som beskyttes af anordningen.

Beskyttelsesanordningen er integreret/integregeres i maskinen/anlægget. Disse sikkerhedsanvisninger er **IKKE** en vejledning i betjeningen af maskinen/anlægget og **IKKE** en vejledning i betjeningen af beskyttelsesanordningen.

Oplysninger vedr. betjenning findes i driftsvejledningen til beskyttelsesanordningen eller til maskinen/anlægget.

Sikkerhedsanvisningerne indeholder oplysninger til planlæggere, udvikleren og den driftsansvarlige samt det personale, som monterer beskyttelsesanordningen i en maskine/et anlæg samt tager den i brug og betjener den første gang. Driftsvejledningen til beskyttelsesanordningen er referencedokument til sikkerhedsanvisningerne.

Anvend beskyttelsesanordningen til personbeskyttelse på maskinen/anlægget. Beskyttelsesanordningen standser den tilstand, som forårsager fare og/eller forhindrer ighangsættelse af maskinen/anlægget.

Ud over denne beskyttelsesanordning kan yderligere beskyttelsesanordninger og foranstaltninger være nødvendige.

Beskyttelsesanordningens sikkerhedsniveau skal mindst svare til maskinens/anlæggets krævede niveau (beskyttelsesanordningens sikkerhedsniveau: se driftsvejledningen).

Beskyttelsesanordningen skal monteres i maskinen/anlægget og tages i brug første gang som beskrevet i driftsvejledningen af kvalificeret personale. Beskyttelsesanordningen må kun anvendes i maskinen/anlægget af kvalificeret personale. Overhold nationale/internationale love og regler ved montering,ibrugtagning og anvendelse af beskyttelsesanordningen samt ved rutinemæssig teknisk kontrol, især

- Maskindirektivet 2006/42/EU, 98/37/EU (gyldigt frem til 28.12.2009)

- Direktiv om arbejdstagers brug af arbejdsudstyr 89/655/EØF

- Arbejdstilsynets love og regler

- Øvrige relevante sikkerhedsregler (se også beskyttelsesanordningens overensstemmelseserklæring)

Kvalificeret og autoriseret personale kan ændre beskyttelsesanordningens konfiguration og er ansvarlige for opretholdelsen af beskyttelsesfunktionen.

## △ OBS

## Fare på grund af ændret konfiguration

Beskyttelsesanordningens beskyttende funktion kan blive begrænset, hvis konfigurationen ændres. Kontrollér om beskyttelsesanordningen virker, hver gang konfigurationen er blevet ændret.

Kontrolleerne skal udføres af kvalificeret personale og dokumenteres på kontrollerbar vis.

Overhold de tekniske specifikationer og kontrolanvisninger, da den beskyttende funktion ellers vil være nedsat.

Tekniske specifikationer og kontrolanvisninger findes i driftsvejledningen til beskyttelsesanordningen eller maskinen/anlægget.

## Διακόπτης ασφαλείας, ρελέ ασφαλείας

## Υποδείξεις ασφαλείας

el

Autéz οι οδηγίες χρήσης αποτελούν μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης.

## △ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

**Διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης της προστατευτικής διάταξης. Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις ασφαλείας κατά τις εργασίες με την προστατευτική διάταξη ή τις εργασίες στο μηχάνημα / την εγκατάσταση που προστατεύεται από την προστατευτική διάταξη.**

Hη προστατευτική διάταξη ενσωματώνεται στο μηχάνημα/την εγκατάσταση. Αυτές οι υποδείξεις ασφαλείας δεν αφορούν στον χειρισμό του μηχανήματος/της εγκατάστασης και δεν αφορούν στον χειρισμό της προστατευτικής διάταξης. Πληροφορίες χειρισμού περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης της προστατευτικής διάταξης ή του μηχανήματος/της εγκατάστασης.

Οι υποδείξεις ασφαλείας παρέχουν πληροφορίες στον υπεύθυνο σχεδιασμού, ανάπτυξης ή χειρισμού και στα πρόσωπα που γνωρίζουν την προστατευτική διάταξη σε ένα μηχάνημα/εγκατάσταση, τη δέουν σε λειτουργία για πρώτη φορά και τη χειρίζονται. Το έγγραφο αναφοράς για τις υποδείξεις ασφαλείας είναι οι οδηγίες χρήσης της προστατευτικής διάταξης.

Χρησιμοποιήστε την προστατευτική διάταξη για την προστασία προσώπων στο μηχάνημα/την εγκατάσταση. Η προστατευτική διάταξη ανακόπτει τις επικίνδυνες καταστάσεις ή/και αποτρέπει την εγκίνηση του μηχανήματος/της εγκατάστασης. Μαζί με αυτή την προστατευτική διάταξη πιθανόν να χρειάζονται πρόσθετες διατάξεις και μέτρα προστασίας.

Το επίπεδο ασφαλείας της προστατευτικής διάταξης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στις απαιτήσεις του μηχανήματος ή της εγκατάστασης. Η προστατευτική διάταξη πρέπει να χρησιμοποιείται στο μηχάνημα/την εγκατάσταση μόνο από εκπαιδευμένα άτομα. Κατά τη συμμοριολόγηση, την έναρξη λειτουργίας και τη χρήση της προστατευτικής διάταξης και κατά τους τακτικούς τεχνικούς ελέγχους, να τηρείτε τις εθνικές/διεθνείς νομικές διατάξεις, και κυρίως

• Οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/EU, 98/37/EU (ισχύει έως 28.12.2009)

• Οδηγία περί εξοπλισμού εργασίας 89/655/EØK

• Κανονισμοί αποφυγής ατυχημάτων/κανόνες ασφαλείας

• Άλλοι σχετικοί κανονισμοί ασφαλείας (βλ. επίσηση τη δήλωση συμμόρφωσης της προστατευτικής διάταξης)

Τα κατάλληλα εκπαιδευμένα και εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να τροποποιήσουν τη διαμόρφωση της προστατευτικής διάταξης και ευθύνονται για τη διατήρηση της προστατευτικής λειτουργίας.

Τηρήστε τα τεχνικά στοιχεία και τις υποδείξεις ελέγχου, καθώς διαφορετικά πιθανόν να επηρεαστεί η προστατευτική λειτουργία. Μπορείτε να βρείτε τα τεχνικά στοιχεία και τις υποδείξεις ελέγχου στις οδηγίες χρήσης της προστατευτικής διάταξης ή του μηχανήματος/της εγκατάστασης.

## △ ΠΡΟΣΟΧΗ

## Κίνδυνος λόγω αλλαγής διαμόρφωσης

Η αποτελεσματικότητα της προστατευτικής διάταξης μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά σε περίπτωση τροποποίησης της διαμόρφωσης. Μετά από κάθε αλλαγή διαμόρφωσης, ελέγχετε τη λειτουργικότητα της προστατευτικής διάταξης.

Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένα πρόσωπα και να τεκμηριώνονται πλήρως.

Τηρήστε τα τεχνικά στοιχεία και τις υποδείξεις ελέγχου, καθώς διαφορετικά πιθανόν να επηρεαστεί η προστατευτική λειτουργία. Μπορείτε να βρείτε τα τεχνικά στοιχεία και τις υποδείξεις ελέγχου στις οδηγίες χρήσης της προστατευτικής διάταξης ή του μηχανήματος/της εγκατάστασης.

## Interruptores de seguridad, relés de seguridad

## Indicaciones de seguridad

es

Las presentes instrucciones de servicio son una traducción de las instrucciones de servicio originales.

## △ PELIGRO

**Lea detenidamente estas indicaciones de seguridad y las instrucciones de servicio del dispositivo de protección. Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad al trabajar con el dispositivo de protección o en la máquina/instalación protegida por el dispositivo de protección.**

El dispositivo de protección está integrado/se integra en la máquina/instalación. Estas indicaciones de seguridad **no** sirven como instrucciones para el manejo de la máquina/instalación y **no** sirven como instrucciones para el manejo del dispositivo de protección. En las instrucciones de servicio del dispositivo de protección de la máquina/instalación obtendrá información sobre el manejo.

Las indicaciones de seguridad informan al diseñador, al montador y al usuario así como a las personas que instalen el dispositivo de protección en una máquina/instalación acerca de la primera puesta en marcha y manejo. El documento de referencia para las indicaciones de seguridad son las instrucciones de servicio del dispositivo de protección.

Utilice el dispositivo de protección para proteger a las personas en la máquina/instalación. El dispositivo de protección para el estado de peligro y/o impide la puesta en funcionamiento de la máquina/instalación.

Este dispositivo de protección puede requerir la aplicación de otros dispositivos de protección y medidas adicionales.

El nivel de seguridad del dispositivo de protección debe responder, como mínimo, al nivel de exigencia de la máquina/instalación (Nivel de seguridad del dispositivo de seguridad: véase instrucciones de servicio).

El montaje del dispositivo de protección en la máquina/instalación y la primera puesta en marcha deben ser realizados de conformidad con las instrucciones de servicio por personas habilitadas para ello. El dispositivo de protección sólo puede ser utilizado en la máquina/instalación por personas habilitadas para ello. Durante el montaje, la puesta en marcha y el uso del dispositivo de protección así como en las comprobaciones técnicas repetitivas debe tener en cuenta las legislaciones nacionales/internacionales, en especial

- la Directiva de máquinas 2006/42/CE, 98/37/CE (vigeante a partir del 28-12-2009)
- la Directiva sobre la utilización de equipos de trabajo 89/655/CEE
- las normas de prevención de accidentes / reglas de seguridad
- otras normas de seguridad relevantes (véase también la Declaración de conformidad del dispositivo de protección)

Las personas habilitadas y autorizadas pueden modificar la configuración del dispositivo de protección y son responsables de mantener la función protectora.

## △ ATENCIÓN

## Peligro por configuración modificada

La función protectora del dispositivo de protección puede verse mermada si Vd. modifica la configuración. Cada vez que se modifique la configuración, deberá comprobar la eficacia del dispositivo de protección.

Las comprobaciones deben ser realizadas y documentadas de manera comprensible y demostrable por personas habilitadas.

Respete los datos técnicos y las indicaciones de pruebas porque, de lo contrario, se podría ver mermada la función protectora. Encontrará los datos técnicos y las indicaciones de pruebas en las instrucciones de servicio del dispositivo de protección o de la máquina/instalación.

TÄYDENTÄVÄ KÄYTTÖOHJE	INSTRUCTIONS DE SERVICE COMPLÉMENTAIRES	KIEGÉSZÍTŐ ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ
Suojakatkaisin, suojarele	Interrupteur de sécurité, relais de sécurité	Biztonsági kapcsolók, biztonsági relék
<b>Turvallisuusohjeet</b>	<b>Remarques relatives à la sécurité</b>	<b>Biztonsági tudnivalók</b>
<b>fi</b>	<b>fr</b>	<b>hu</b>
Tämä käyttöohje on käänös alkuperäisestä käyttöohjeesta.	Ces instructions d'utilisation sont une traduction des instructions d'utilisation d'origine.	Jelen üzemeltetési útmutató az eredeti útmutató fordítása.
<b>△ OHJE</b>	<b>△ DANGER</b>	<b>△ VESZÉLY</b>
<b>Lue nämä turvallisuusohjeet ja suojalaitteen käyttöohje huolellisesti lävitse. Noudata turvallisuusohjeita työskennellessäsi suojalaitetta käytäen tai sen koonen/laitteen lähettivillä, jota suojalaitte suojaavat.</b>	<b>Veuillez lire attentivement ces remarques relatives à la sécurité ainsi que les instructions d'utilisation du dispositif de protection. Veuillez tenir compte des instructions de sécurité lors du travail avec le dispositif de protection, ou sur la machine / l'installation protégée par le dispositif de protection.</b>	<b>Olvassa el figyelmesen a védelmi berendezésre vonatkozó biztonsági tudnivalókat és a hozzá tartozó üzemeltetési útmutatót. A védelmi berendezéssel, illetve a védelmi berendezés által biztosított gépen/gépcsoporton végzett munkák során tartsa be a biztonsági tudnivalókat.</b>
Suojalaitte asennetaan kiinteästi koneeseen/laitteeseen. Nämä turvallisuusohjeet <b>eiivät</b> opasta koneen/laitteen käyttöön <b>eiivätkä</b> suojalaitteen käyttöön. Käyttöä koskevat ohjeet on luettava koneen/laitteen sekä suojalaitteen käytöoppaasta.	Le dispositif de protection est intégré à la machine. Ces instructions de sécurité n'expliquent <b>pas</b> l'utilisation de la machine / de l'installation <b>ni</b> l'utilisation du dispositif de protection. Les informations relatives à l'utilisation se trouvent dans les instructions d'utilisation du dispositif de protection ou de la machine / de l'installation.	A védelmi berendezés az adott gép/berendezés részét képezi. A jelen biztonsági tudnivalók <b>nem</b> a gép/gépcsoport és <b>nem</b> a védelmi berendezés kezelésével kapcsolatos információkat tartalmazzák. A kezelésre vonatkozó információk a védelmi berendezés vagy a gép/gépcsoport üzemeltetési útmutatójában olvashatók.
Turvallisuusohjeiden tarkoituksena on antaa suunnittelijalle, kehittäjälle, omistajalle sekä suojalaitteen koneeseen/laitteeseen asentajalle alustavat ohjeet käyttöönnotto ja käyttöä varten. Turvallisuusohjeisiin liittyvä viitejulkaisu on suojalaitteen käyttööhjeste.	Les remarques relatives à la sécurité fournissent des informations au responsable en charge de la planification, au développeur, à l'exploitant ainsi qu'aux personnes qui montent le dispositif de protection sur une machine / installation, assurent sa première mise en marche et l'utilisent. Les instructions d'utilisation du dispositif de protection constituent le document de référence relatif aux instructions de sécurité.	A biztonsági tudnivalók tervezőkhöz, fejlesztőkhöz és kezelőkhöz, továbbá a védelmi berendezést gépbe/gépcsoportba beépítő, első alkalommal üzembe helyező és kezelő személyekhez szólnak. A biztonsági tudnivalókhoz tartozó hivatkozási dokumentum a védelmi berendezés üzemeltetési útmutatója.
Suojalaitetta tulee käyttää henkilösuojaimena koneen/laitteen läheisyysdissä. Suojalaitte estää väärällisen tilanteen ja/tai koneen/laitteen käynnistymisen.	Utilisez le dispositif de protection pour la protection des personnes sur la machine / l'installation. Le dispositif de protection interrompt l'état facteur de danger et / ou évite la mise en marche de la machine / l'installation.	A védelmi berendezés a gép/gépcsoport közelében tartózkodó személyek védelmére szolgál. A védelmi berendezés megakadályozza a veszélyhelyzetek előfordulását és/vagy a gép/gépcsoport beindulását.
Tämän suojalaitteen lisäksi saatattaa olla tarpeen käyttää myös muita suojalaitteita ja ryhtyä myös muihin varotoimenpiteisiin.	Des dispositifs de protection et des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires avec ce dispositif de protection.	A jelen védelmi berendezés mellett további védelmi berendezések alkalmazása és intézkedések megtétele lehet szükséges.
Suojalaitteen suojaustason on vastattava vähintään koneen/laitteen vaatimustasoa (suojalaitteen suojaustaso on nähtävässä käyttööhjeste).	Le niveau de sécurité du dispositif de protection doit correspondre au moins au niveau requis pour la machine / l'installation (niveau de sécurité du dispositif de protection : voir document de référence).	A védelmi berendezésnek legalább akkora védettségi fokozattal kell rendelkeznie, mint a gép/gépcsoport megkövetelt védettségi fokozat (a védelmi berendezés védettségi fokozatát lásd: üzemeltetési útmutató).
Suojalaitteen asennuksen koneeseen/laitteeseen ja käytöönnoton saa suorittaa ainostaan niihin pätevän henkilö. Suojalaitetta saatavat käyttää ainostaan koneella/laitteella työskentelevät pätevät henkilöt. Suojalaitteen asennuksen, käytöönnoton ja käytön sekä toistuvien tekniosten tarkeusten yhteydessä on noudatettava kansallisista ja kansainvälisistä säädöksiä, erityisesti	Le montage du dispositif de protection sur la machine / l'installation et sa première mise en marche doivent être effectués par un personnel habilité. Le dispositif de protection ne doit être utilisé sur la machine / l'installation que par des personnes habilitées. Lors du montage, de la mise en service et de l'utilisation du dispositif de sécurité, et lors des contrôles techniques à effectuer régulièrement, veuillez respecter les dispositions légales en vigueur dans le pays, et notamment	A védelmi berendezés gépre/gépcsoportra történő felszerelését és első üzembe helyezését szakembernek kell végeznie, az üzemeltetési útmutató figyelembe vételevel. A gépre/gépcsoportra szerelt védelmi berendezést kizárolag szakképzett személyek működtethetik. A védelmi berendezés felszerelése, üzembe helyezése, használata és rendszeres műszaki felülvizsgálata során tartsa be a vonatkozó országos/nemzetközi előírásokat, különös figyelemmel a következőkre:
• konedirektiiviä 2006/42/EY, 98/37/EY (voimassa 28.12.2009 asti)	• Les directives relatives aux machines 2006/42/CE, 98/37/CE (valables jusqu'au 28.12.2009)	• Géprekre vonatkozó 2006/42/EK, 98/37/EK (érvényes: 2009.12.28-ig) irányelv
• työvälinedirektiiviä 89/655/ETY	• Les directives d'utilisation des outils de travail 89/655/CEE	• Munkaeszközök használatára vonatkozó 89/655/EGK irányelv
• turvallisuusmääryksiä ja -sääntöjä	• Les consignes relatives à la prévention des accidents / des règles de sécurité	• Baleset-megelőzési előírások/ biztonsági szabályok
• muita asiaanliittyviä turvallisuussäädöksiä (katso suojalaitteen vaatimustenmukaisuusvakuutusta).	• Les autres consignes de sécurité importantes (voir également la déclaration de conformité du dispositif de protection)	• Egyéb idevágó biztonsági előírások (lásd még a védelmi berendezés megfelelőségi nyilatkozatában)
Pätevät ja valtuutetut henkilöt voivat tehdä muutoksia suojalaitteen säätiöihin, ja he ovat tällöin vastuussa suojalaitteen toimivuudesta.	Les personnes habilitées et autorisées peuvent modifier la configuration du dispositif de protection et sont responsables de la sauvegarde de la fonction de protection.	A védelmi berendezés konfigurációját erre jogosult szakemberek módosíthatják, és a védelmi funkció fenntartásáért ők a felelősek.
<b>△ HUOMIO</b>	<b>△ ATTENTION</b>	<b>△ FIGYELEM</b>
<b>Muutetut säädöt aiheuttavat vaaratilanteita</b>	<b>Danger en raison de la modification de la configuration</b>	<b>Módosított konfiguráció miatti veszély</b>
Suojalaitteen suojatoiminto saattaa heikentyä, mikäli säädöksiin tehdään muutoksia. Suojalaitteen toiminta tulee tarkastaa kunkin muutoksen jälkeen.	La fonction de protection du dispositif de protection peut être affectée si vous modifiez la configuration. Après chaque modification de la configuration, contrôlez l'efficacité du dispositif de protection.	A konfiguráció módosítása kedvezőtlenül befolyásolhatja a védelmi berendezés védelmi funkcióját. A konfiguráció minden módosítása után ellenőrizze a védelmi berendezés hatékonyságát.
Tarkastajien on oltava päteviä henkilöitä, ja heidän on dokumentoitava tapahtuma.	Les contrôles doivent être effectués et documentés par des personnes autorisées.	Az ellenőrzésekkel szakembernek kell végrehajtania, az eljárást pedig megismételhető módon dokumentálni kell.
Tekniset tiedot on otettava huomioon ja tarkastusohjeita on noudatettava, koska muuton suojaustaso saattaa laskea. Tekniset tiedot ja tarkastusohjeet ovat nähtävässä suojalaitteen ja/tai koneen/laitteen käytöoppaasta.	Respectez les données techniques et les remarques relatives au contrôle sinon la fonction de protection est affectée. Vous trouverez les caractéristiques techniques et les remarques relatives au contrôle dans les instructions d'utilisation du dispositif de protection ou de la machine / l'installation.	Vegye figyelembe a műszaki adatokat és vizsgálati útmutatókat, ellenkező esetben a védelmi funkció hatékonysága csökken. A műszaki adatok és a vizsgálati útmutatások a védelmi berendezés vagy a gép/gépcsoport üzemeltetési útmutatójában olvashatók.

MANUALE D'USO	AANVULLENDE GEBRUIKSAANWIJZING	UZUPEŁNIAJĄCA INSTRUKCJA OBSŁUGI
Comandi di sicurezza, Soluzioni di rete	Veiligheidsschakelaar, veiligheidsrelais	Wyłącznik bezpieczeństwa, przekaźnik bezpieczeństwa
Avvertenze per la sicurezza	Veiligheidsinstructies	Wskazówki bezpieczeństwa
it	nl	pl
<p>Il presente manuale d'uso è una traduzione del manuale d'uso originale.</p> <p><b>PERICOLO</b></p> <p><b>Leggere con attenzione le presenti avvertenze per la sicurezza e il manuale d'uso del dispositivo di sicurezza. Si tenga conto delle avvertenze di sicurezza quando si lavora con il dispositivo di sicurezza o presso la macchina/l'impianto protetti dal dispositivo di sicurezza.</b></p> <p>Il dispositivo di sicurezza è/viene integrato nella macchina/nell'impianto. Le presenti avvertenze per la sicurezza <b>non</b> costituiscono una guida all'uso della macchina/dell'impianto <b>né</b> all'uso del dispositivo di sicurezza. Le informazioni sull'utilizzo sono riportate nel manuale d'uso del dispositivo di sicurezza o della macchina/dell'impianto. Le avvertenze per la sicurezza forniscono informazioni al progettista, all'integratore e all'operatore, nonché alle persone che montano per la prima volta il dispositivo di sicurezza sulla macchina, lo mettono in servizio per la prima volta e lo utilizzano. Il documento di riferimento delle avvertenze per la sicurezza è il manuale d'uso del dispositivo di sicurezza.</p> <p>Utilizzare il dispositivo di protezione per la protezione personale presso la macchina/l'impianto. Il dispositivo di protezione arresta la condizione che causa il pericolo e/o impedisce l'avviamento della macchina/dell'impianto.</p> <p>Oltre a questo dispositivo di protezione possono rendersi necessari dispositivi di protezione e provvedimenti supplementari.</p> <p>Il livello di sicurezza del dispositivo di protezione deve corrispondere almeno al livello dei requisiti imposti dalla macchina/dell'impianto (livello di protezione del dispositivo di protezione: vedere il manuale d'uso).</p> <p>Il dispositivo di protezione deve essere montato sulla macchina/sull'impianto e messo in funzione per la prima volta da personale abilitato, attendendosi al manuale d'uso.</p> <p>L'utilizzo del dispositivo di protezione presso la macchina/l'impianto è consentito solo a personale abilitato. Per il montaggio, la messa in funzione e l'utilizzo del dispositivo di protezione, nonché in occasione dei controlli tecnici periodici, attenersi alla normativa nazionale/internazionale, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la Direttiva macchine 2006/42/CE, 98/37/CE (valida fino al 28/12/2009)</li> <li>• la Direttiva 89/655/CEE relativa all'uso delle attrezzature di lavoro</li> <li>• le regole antinfortunistiche e di sicurezza</li> <li>• altre norme di sicurezza pertinenti (vedere anche la dichiarazione di conformità del dispositivo di sicurezza)</li> </ul> <p>Il personale abilitato e autorizzato può modificare la configurazione del dispositivo di sicurezza ed è responsabile del mantenimento della funzione di sicurezza.</p> <p><b>ATTENZIONE</b></p> <p><b>Pericolo a causa della modifica della configurazione</b></p> <p>Se si modifica la configurazione, la funzione di protezione del dispositivo di protezione può risultare compromessa. Dopo ogni modifica della configurazione, verificare l'efficacia del dispositivo di protezione.</p> <p>I controlli devono essere svolti da personale abilitato e vanno documentati in modo comprensibile.</p> <p>Attenersi ai dati tecnici e alle indicazioni per i controlli, altrimenti la funzione di protezione risulta compromessa. I dati tecnici e le indicazioni per i controlli vanno tratti dal manuale d'uso del dispositivo di protezione o della macchina/dell'impianto.</p>	<p>Deze gebruiksaanwijzing is een vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing.</p> <p><b>GEVAAR</b></p> <p><b>Lees deze veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing van het beveiligingssysteem zorgvuldig. U moet zich houden aan de veiligheidsinstructies bij het werken met het beveiligingssysteem zelf of bij het werken aan of met de machine/installatie die door het beveiligingssysteem beveiligd wordt.</b></p> <p>Het beveiligingssysteem is/wordt in de machine/installatie geïntegreerd. Deze veiligheidsinstructies bieden <b>geen</b> informatie over de bediening van de machine/installatie en <b>geen</b> informatie over de bediening van het beveiligingssysteem. Informatie over de bediening vindt u in de gebruiksaanwijzing van het beveiligingssysteem of van de machine/installatie.</p> <p>De veiligheidsinstructies informeren de planner, ontwikkelaar en exploitant evenals de personen die het beveiligingssysteem in een machine/installatie inbouwen in eerste instantie over de ingebruikname en de bediening. Het naslagdocument met de veiligheidsinstructies is de gebruiksaanwijzing van het beveiligingssysteem.</p> <p>U moet het beveiligingssysteem gebruiken ter beveiliging van personen die aan de machine/installatie werken. Het beveiligingssysteem stopt de gevaar veroorzaakende toestand en/of verhindert het in werking stellen van de machine/installatie.</p> <p>In aanvulling op dit beveiligingssysteem kunnen aanvullende beveiligingssystemen en maatregelen vereist zijn.</p> <p>Het veiligheidsniveau van het beveiligingssysteem moet minstens voldoen aan het niveau van eisen van de machine/installatie (veiligheidsniveau beveiligingssysteem: zie gebruiksaanwijzing).</p> <p>Het beveiligingssysteem moet door bevoegde personen volgens de gebruiksaanwijzing aan de machine/installatie gemonteerd en voor het eerst in gebruik genomen worden. Het beveiligingssysteem mag slechts door bevoegde personen aan de machine/installatie toegepast worden. Houd u zich bij de montage, ingebruikname en toepassing van het beveiligingssysteem en bij de terugkerende technische controles aan de nationale/internationale rechtsvoorschriften, met name aan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de machinerichtlijn 2006/42/EG, 98/37/EG (geldig tot 28/12/2009)</li> <li>• de richtlijn voor de benutting van arbeidsmiddelen 89/655/EWG</li> <li>• de ongevallenpreventievoorschriften/veiligheidsregels</li> <li>• andere relevante veiligheidsvoorschriften (zie ook het conformiteitscertificaat van het beveiligingssysteem)</li> </ul> <p>Competente en geautoriseerde personen kunnen de configuratie van het beveiligingssysteem wijzigen en zijn verantwoordelijk voor de instandhouding van de beveiligingsfunctie.</p> <p><b>ATTENTIE</b></p> <p><b>Gevaar door een gewijzigde configuratie</b></p> <p>De beveiligingsfunctie van het beveiligingssysteem kan geschaad worden wanneer u de configuratie wijzigt. Na elke wijziging in de configuratie moet u de werking van het beveiligingssysteem controleren.</p> <p>De controles moeten worden uitgevoerd door bevoegde personen en begrijpelijk gedocumenteerd worden.</p> <p>Daarbij moet u zich houden aan de technische specificaties en controle-instructies omdat anders de beveiligeerde werking kan worden geschaad. Technische specificaties en controle-instructies kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing van het beveiligingssysteem of van de machine/installatie.</p>	<p>Niniejsza instrukcja obsługi jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi.</p> <p><b>NIEBEZPIECZEŃSTWO</b></p> <p><b>Należy dokładnie przeczytać niniejsze wskazówki bezpieczeństwa oraz instrukcję obsługi urządzenia zabezpieczającego. Podczas pracy przy urządzeniu zabezpieczającym lub przy maszynie / instalacji chronionej przez urządzenie zabezpieczające, należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa.</b></p> <p>To urządzenie zabezpieczające zostało / zostało zintegrowane z maszyną / instalacją. Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa <b>nie opisują</b> obsługi maszyny / instalacji ani <b>nie opisują</b> obsługi urządzenia zabezpieczającego. Informacje na temat obsługi są zawarte w instrukcji obsługi urządzenia zabezpieczającego lub maszyny / instalacji. Wskazówki bezpieczeństwa zawierają informacje dla projektanta, wykonawcy i użytkownika oraz osób zatrudnionych przy zabudowie urządzenia zabezpieczającego w maszynie / instalacji oraz przy pierwszym uruchomieniu i obsłudze urządzenia. Dokumentem referencyjnym dla wskazówek bezpieczeństwa jest instrukcja obsługi urządzenia zabezpieczającego.</p> <p>Urządzenie zabezpieczające służy ochronie osób przy maszynie / instalacji. Przykrywa ono niebezpieczne stany i / lub zapobiega uruchomieniu maszyny / instalacji.</p> <p>Oprócz tego urządzenie zabezpieczające może być koniecznie zamontowane dodatkowych urządzeń zabezpieczających i zapewnienie dodatkowej ochrony.</p> <p>Poziom bezpieczeństwa urządzenia zabezpieczającego musi odpowiadać co najmniej wymogom stawianym maszynie / instalacji (poziom bezpieczeństwa urządzenia zabezpieczającego: zob. instrukcja obsługi).</p> <p>Urządzenie zabezpieczające musi zostać zamontowane i uruchomione po raz pierwszy przez wykwalifikowane osoby zgodnie z instrukcją obsługi maszyny / instalacji. Urządzenie zabezpieczające może być używane tylko przez wykwalifikowane osoby pracujące przy maszynie / instalacji. Podczas montażu, uruchomienia i eksploatacji urządzenia zabezpieczającego oraz podczas okresowych przeglądów technicznych, należy przestrzegać przepisów krajowych i międzynarodowych, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, 98/37/WE (ważne do 28.12.2009)</li> <li>• Dyrektywy dotyczącej sprzętu roboczego 89/655/EWG</li> <li>• przepisów BHP</li> <li>• innych właściwych przepisów bezpieczeństwa (zob. też deklaracja zgodności urządzenia zabezpieczającego)</li> </ul> <p>Wykwalifikowane i upoważnione osoby mogą zmieniać konfigurację urządzenia zabezpieczającego i odpowiadają za utrzymanie funkcji zabezpieczającej.</p> <p><b>UWAGA</b></p> <p><b>Niebezpieczeństwo wskutek zmiany konfiguracji</b></p> <p>Zmiana konfiguracji może wpływać negatywnie na funkcję zabezpieczającą. Po każdej zmianie konfiguracji należy sprawdzić skuteczność urządzenia zabezpieczającego. Kontrole muszą zostać przeprowadzone przez wykwalifikowane osoby oraz udokumentowane w sposób umożliwiający ich prześledzenie.</p> <p>Należy przestrzegać danych technicznych i wskazówek dotyczących kontroli, ponieważ w przeciwnym wypadku funkcja zabezpieczająca może nie działać w pełnym zakresie. Dane techniczne i wskazówki dotyczące kontroli podano w instrukcji obsługi urządzenia zabezpieczającego lub maszyny / instalacji.</p>

## INSTRUÇÕES ADICIONAIS

### Disjuntor de segurança, relé de segurança

#### Instruções de segurança

pt

Este manual de instruções é uma tradução do manual de instruções original.

#### ⚠ PERIGO

**Leia atentamente estas instruções de segurança e o manual de instruções da protecção. Respeite as instruções de segurança durante a realização dos trabalhos com a protecção ou com a máquina/equipamento, protegida pelo dispositivo.**

A protecção é aplicada na máquina/equipamento. Estas instruções de segurança **não** servem como orientação para o manuseio da máquina/equipamento, **nem** para a utilização da protecção. O manual de instruções inclui informações sobre a utilização da protecção ou manuseio da máquina/equipamento.

As instruções de segurança informam o designer, o responsável pelo desenvolvimento e o operador, assim como as pessoas responsáveis pela instalação da protecção na máquina/equipamento, que a activam ou utilizam pela primeira vez. O documento de referência para as instruções de segurança é o manual de instruções da protecção.

Utilize esta protecção como elemento de protecção pessoal na utilização da máquina/equipamento. A protecção previne de situações potencialmente perigosas e/ou evita a activação da máquina/equipamento.

Esta protecção pode requerer protecções e medidas adicionais.

O nível de segurança da protecção deve corresponder, no mínimo, ao nível requerido pela máquina/equipamento (nível de segurança da protecção: ver manual de instruções).

A protecção deve ser instalada na máquina/equipamento e preparada por profissionais, de acordo com o manual de instruções. A utilização da protecção na máquina/equipamento deve ser efectuada apenas por profissionais qualificados. Respeite a legislação nacional/internacional durante a instalação, a preparação, a utilização da protecção e durante as inspecções técnicas periódicas, nomeadamente

- as directivas da máquina 2006/42/EG, 98/37/EG (válida até 28.12.2009)
- as directivas de utilização de equipamentos de trabalho 89/655/EWG
- os regulamentos de prevenção de acidentes/regras de segurança
- outras instruções de segurança (ver também a Declaração de Conformidade da protecção)

Os profissionais qualificados e acreditados podem alterar a configuração da protecção, sendo também responsáveis pela manutenção da função da protecção.

#### ⚠ ATENÇÃO

##### Perigos na alteração da configuração

Alterar a configuração pode prejudicar a função de protecção. Depois de cada alteração da configuração, verifique a eficácia da protecção.

Os testes devem ser executados por profissionais qualificados e devem ser documentados de forma minuciosa.

Observe os dados técnicos e as indicações de teste, pois, de outro modo, pode prejudicar a função de protecção. Os dados técnicos e as indicações de teste encontram-se no manual de instruções da protecção ou da máquina/equipamento.

## COMPLETARE A INSTRUCȚIUNILOR DE UTILIZARE

### Comutator de siguranță, releu de siguranță

#### Indicații de siguranță

ro

Acest manual de utilizare este o traducere a manualului de utilizare original.

#### ⚠ PERICOL

**Cititi cu atenție aceste instrucțiuni de siguranță și manualul de utilizare al dispozitivului de protecție. Vă rugăm să aveți în vedere indicațiile de siguranță, în momentul lucrului cu dispozitivul de protecție sau la mașina/instalația, care este protejată prin intermediu dispozitivului de protecție.**

Dispozitivul de protecție este integrat/se integrează în mașină/instalație. Aceste indicații de siguranță **nu** reprezintă un ghid pentru utilizarea mașinii/instalației și **nici** pentru utilizarea dispozitivului de protecție. Informații despre utilizare se găsesc în manualul de utilizare al dispozitivului de protecție sau al mașinii/instalației. Indicațiile de siguranță informează proiectantul, dezvoltatorul și utilizatorul, precum și persoanele, care montează dispozitivul de siguranță într-o mașină/instalație, îl pun în funcțiune pentru prima dată și îl utilizează. Documentul de referință pentru indicații de siguranță este manualul de utilizare al dispozitivului de protecție.

Utilizați dispozitivul de protecție pentru protecția persoanelor la mașină/instalație. Dispozitivul de protecție oprește starea periculoasă și/sau împiedică acționarea mașinii/instalației.

La acest dispozitiv de protecție, pot fi necesare dispozitive de protecție și măsuri suplimentare.

Nivelul de siguranță al dispozitivului de siguranță trebuie să corespundă cel puțin nivelului de cerințe al mașinii/instalației (nivel de siguranță al dispozitivului de protecție: vezi Manualul de utilizare).

Dispozitivul de protecție trebuie montat la mașină/instalație și trebuie pus pentru prima dată în funcțiune de persoane competente, conform Manualului de utilizare. Dispozitivul de protecție trebuie să fie utilizat la mașină/instalație numai de persoane competente. La montarea, punerea în funcțiune și utilizarea dispozitivului de siguranță, și la verificările tehnice periodice, respectați prescripțiile legale naționale/internationale, în special

- directiva pentru mașini 2006/42/CE, 98/37/CE (valabil până la 28.12.2009)
- directiva de utilizare a mijloacelor de lucru 89/655/CEE
- prescripțiile de preventie a accidentelor/regulile de siguranță
- alte prescripții de siguranță relevante (vezi de asemenea și declarația de conformitate a dispozitivului de siguranță)

Persoanele competente și autorizate pot modifica configurația dispozitivului de protecție și sunt responsabile pentru menținerea funcției de protecție.

#### ⚠ ATENȚIE

##### Pericol datorită configurației modificate

Funcția de protecție a dispozitivului de protecție poate fi influențată, dacă modificați configurația. Verificați după fiecare configurație modificată eficacitatea dispozitivului de protecție.

Verificările trebuie realizate de persoane competente și trebuie documentate reproductibil.

Respectați datele tehnice și indicațiile de verificare, în caz contrar poate fi influențată funcția de protecție. Datele tehnice și indicațiile de verificare se găsesc în manualul de utilizare al dispozitivului de protecție sau al mașinii/instalației.

## NÁVOD NA OBSLUHU

### Bezpečnostné ovládanie sietových riešení

#### Bezpečnostné pokyny

sk

Tento návod na obsluhu je prekladom originálneho návodu na obsluhu.

#### ⚠ NEBEZPEČENSTVO

**Pozorne si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu ochranného zariadenia. Prí práci s ochranným zariadením alebo na stroji/zariadení, ktoré je chránené ochranným zariadením, rešpektujte bezpečnostné pokyny.**

Ochranné zariadenie je integrované na stroji/zariadení. Tieto bezpečnostné pokyny **nedávajú** návod na obsluhu stroja/zariadenia a **nedávajú** návod na obsluhu ochranného zariadenia. Informácie na obsluhu obsahujú návod na obsluhu ochranného zariadenia alebo stroja/zariadenia.

Tieto bezpečnostné pokyny informujú projektanta, vývojára a prevádzkovateľa, ako aj osoby, ktoré montujú ochranné zariadenie na stroj/zariadenie, prvýkrát ho spúšťajú do prevádzky a obsluhujú ho. Referenčný dokument k bezpečnostným pokynom je návod na obsluhu ochranného zariadenia.

Používajte toto ochranné zariadenie pre ochranu osôb pri stroji/zariadení. Ochranné zariadenie zastaví situácie vytvárajúce nebezpečenstvo a/alebo zabráni, aby sa stroj/zariadenie uvielo do chodu.

K tomuto ochrannému zariadeniu môžu byť potrebné dodatočné ochranné zariadenia a opatrenia.

Bezpečnostná úroveň ochranného zariadenia musí zodpovedať minimálne požadovanej úrovni stroja/zariadenia (Bezpečnostná úroveň ochranného zariadenia: pozri návod na obsluhu).

Ochranné zariadenie musí na stroj/zariadenie namontovať a prvýkrát uviesť do prevádzky spôsobilá osoba podľa návodu na obsluhu. Ochranné zariadenie môžu na stroje/zariadení používať iba spôsobilé osoby. Pri montáži, spúštaní do prevádzky a používaní ochranného zariadenia a pri pravidelných technických kontrolách dodržiavajte národné/medzinárodné právne predpisy, predovšetkým

- smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES (na Slovensku nariadenie vlády č.436/2008 Z.z., platné do 28.12.2009), 98/37/ES (na Slovensku nariadenie vlády č. 310/2004 Z.z., platné do 28.12.2009)
- smernicu o používaní pracovných prostriedkov 89/655/EHS (na Slovensku nariadenie vlády č.392/2006 Z.z.)
- bezpečnostné predpisy/pravidlá bezpečnosti
- ostatné relevantné bezpečnostné predpisy (pozri tiež Vyhlásenie o zhode ochranného zariadenia)

Spôsobilé a oprávnené osoby môžu meniť konfiguráciu ochranného zariadenia a sú zodpovedné za zachovanie ochrannej funkcie.

#### ⚠ POZOR

##### Nebezpečenstvo spôsobené zmenou konfiguráciou

Ochranná funkcia ochranného zariadenia môže byť obmedzená, keď zmeníte konfiguráciu. Po každej zmene konfigurácie skontrolujte účinnosť ochranného zariadenia.

Kontroly musia vykonávať spôsobilé osoby a po vykonaní sa musia zdokumentovať.

Dodržiavajte technické údaje a pokyny pre kontrolu, inak sa obmedzi ochranná funkcia. Technické údaje a pokyny pre kontrolu ziskate v návode na obsluhu ochranného zariadenia alebo stroja/zariadenia.

## Varnostno stikalo, varnostni rele

## Varnostna opozorila

sl

Navodila za uporabo so prevod originalnih navodil za uporabo.

## △ NEVARNOŠT

**Natančno preberite varnostna opozorila in navodila za uporabo zaščitne naprave. Upoštevajte varnostna opozorila pri delu z zaščitno napravo ali s strojem/napravo, ki je zaščiten z zaščitno napravo.**

Zaščitna naprava je/bo vgrajena v stroj/napravo. Varnostna opozorila se ne nanašajo na delovanje stroja/naprave ne na delovanje zaščitne naprave. Podatke o delovanju lahko najdete v navodilih za uporabo zaščitne naprave ali stroja/naprave.

Varnostna opozorila so namenjena načrtovalcu, razvijalcu in uporabniku, kot tudi tistemu, ki bo zaščitno napravo vgradil v stroj/napravo, jo vključil in jo upravljal. Referenčni dokument za varnostna opozorila so navodila za uporabo zaščitne naprave.

Uporabite zaščitno napravo za zaščito oseb na stroju/napravi. Zaščitna naprava preprečuje stanje nevarnosti in/ali preprečuje zagon stroja/naprave.

Poleg zaščitne naprave so lahko potrebne še dodatne zaščitne naprave in zaščitni ukrepi.

Varnostna raven zaščitne naprave mora ustrezati vsaj zahtevani ravni stroja/naprave (varnostna raven zaščitne naprave: glej navodila za uporabo).

Zaščitno napravo mora namestiti na stroj/napravo in jo prvič zagnati za to usposobljena oseba. Zaščitno napravo na stroju/napravi lahko uporablja le usposobljeno osebje. Pri nameščanju, zagonu, uporabi zaščitne naprave ter pri periodičnih tehničnih pregledih upoštevajte državne/mednarodne pravne predpise, še posebej:

- direktivo o strojih 2006/42/ES, 98/37/ES (veljavna od dne 28. 12. 2009)
- direktivo o uporabi delavne opreme 89/655/EGS
- predpise o preprečevanju nesreč/varnostna pravila
- druge pomembne varnostne predpise (glej tudi izjavo o ustreznosti zaščitne naprave)

Usposobljeno in avtorizirano osebje lahko spreminja konfiguracijo zaščitne naprave ter je odgovorno za vzdrževanje varnostne funkcije.

## △ POZOR

**Nevarnost zaradi spremenjene konfiguracije**

Varnostna funkcija zaščitne naprave se lahko poškoduje, če spremenite konfiguracijo. Po vsaki spremembi konfiguracije preverite delovanje zaščitne naprave.

Preglede mora izvesti usposobljena oseba, ki jih mora tudi natančno dokumentirati.

Upoštevajte tehnične podatke in podatke pregledov, kajti v nasprotnem primeru se lahko varovalna funkcija poškoduje. Tehnične podatke in podatke o pregledih lahko najdete v navodilih za uporabo zaščitne naprave ali v navodilih za uporabo stroja/naprave.

## Säkerhetsbrytare, säkerhetsrelä

## Säkerhetsanvisningar

sv

Denna bruksanvisning är en översättning av originalbruksanvisningen.

## △ FARA

**Läs säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen för säkerhetsanordningen noggrant. Följ säkerhetsanvisningarna vid arbetet med skyddsanordningen eller vid arbeten på maskinen/anläggningen som skyddas av skyddsanordningen.**

Skyddsanordningen är integrerad/integreras i maskinen/anläggningen. Dessa säkerhetsanvisningar är **inte** anvisningar för manövreringen av maskinen/anläggningen och **inte** anvisningar för manövreringen av säkerhetsanordningen. Information om manövreringen finns i bruksanvisningen för skyddsanordningen eller i bruksanvisningen för maskinen/anläggningen.

Säkerhetsanvisningarna informerar planläggaren, utvecklaren och den driftansvarige samt de personer som installera skyddsanordningen i maskinen/anläggningen och för första gången tar den i drift och använder den. Referensdokumentet för säkerhetsanvisningarna är bruksanvisningen för skyddsanordningen.

Använd skyddsanordningen för personskydd vid maskinen/anläggningen. Skyddsanordningen stoppar det farliga tillståndet och/eller förhindrar att maskinen/anläggningen startas.

Utöver denna skyddsanordning kan ytterligare skyddsanordningar och åtgärder vara nödvändiga.

Skyddsanordningens säkerhetsnivå måste minst motsvara kravnivå för maskinen/anläggningen (säkerhetsnivå skyddsanordning: se bruksanvisningen).

Skyddsanordningen måste först monteras på maskinen/anläggningen och tas i drift av sakkunniga personer enligt bruksanvisningen. Skyddsanordningen får endast användas på maskinen/anläggningen av sakkunniga personer. De nationella och internationella lagstadgade föreskrifterna skall följas vid monteringen, driftsättningen och användningen av skyddsanordningen och vid återkommande tekniska kontroller, och då särskilt

- maskindirektivet 2006/42/EG, 98/37/EG (giltigt t.o.m. 28 dec. 2009)
- rådets direktiv 89/655/EEG om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetsplatsernas användning av arbetsutrustning i arbetet
- arbetsskyddsförskrifterna/säkerhetsreglerna
- övriga relevanta säkerhetsföreskrifter (se även Försäkring om överensstämmelse för skyddsanordningen)

Sakkunniga och auktoriserade personer kan ändra skyddsanordningens konfiguration och dessa är ansvariga för att skyddsfunktionen upprätthålls.

## △ OBS!

**Fara föreligger vid felaktigt ändrad konfiguration**

Skyddsanordningens skyddsfunktion kan påverkas negativt när konfigurationen ändras. Kontrollera skyddsanordningens funktion efter varje ändrad konfiguration.

Kontrollerna skall utföras av sakkunniga personer, och de ska dokumenteras så att de kan följas upp.

Beakta tekniska data och kontrollanvisningarna, annars påverkas skyddsfunktionen negativt. Tekniska data och kontrollanvisningar finns i skyddsanordningens eller maskinen/anläggningens bruksanvisning.

## Güvenlik anahtarları, güvenlik rölesi

## Güvenlik uyarıları

tr

Bu kullanım kılavuzu, orijinal kullanım kılavuzunun bir tercumesidir.

## △ TEHLİKE

**Lütfen bu güvenlik uyarılarını ve güvenlik cihazının kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Güvenlik cihazları üzerinde veya güvenlik cihazı tarafından korunan makinede/testiste çalışırken güvenlik uyarılarını dikkate alın.**

Güvenlik cihazı makineye/sisteme entegre edilmişdir/edilecektir. Bu emniyet uyarıları makinedin kullanımını için **değildir** ve aynı şekilde güvenlik donanımlarının kullanımını için **üretilmemiştir**. Kullanım hakkındaki bilgiler güvenlik cihazının veya makine/sistemin kullanım kılavuzu içermektedir.

Güvenlik uyarıları tasarımcı, geliştirici ve operatör, ayrıca güvenlik cihazının makineye/sistemi monte eden, ilk kez devreye alan ve kullanım personel için bilgi sağlar. Güvenlik uyarıları için referans doküman güvenlik cihazının kullanım kılavuzudur.

Güvenlik cihazını makinede/sisteme personelin korunması için kullanın. Güvenlik cihazı tehlike getiren durumlarda makineyi/sistemi durdurur ve/veya makineden/sistemin çalıştırılmasını engeller.

Bu güvenlik cihazına ayrıca ek güvenlik cihazları ve önlemler gereklidir olabilir.

Güvenlik cihazının güvenlik seviyesi en az makineden/sistemin gereksinim seviyesini uygun olmalı (Güvenlik cihazının güvenlik seviyesi: bkz. kullanım kılavuzu).

Güvenlik donanımı yetkili personel tarafından, kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde makinede/testise monte edilmeli ve ilk kez işletme alınmalıdır. Güvenlik cihazı sadece yetkili personel tarafından makinede/sisteme kullanılabilir. Montaj esnasında, devreye almada ve güvenlik cihazının kullanımında ve tekrarlanan teknik kontrollerde ulusal/uluslararası yasal yükümlülükleri dikkate alın, özellikle

- makine yönetmeliği 2006/42/EG, 98/37/EG (28.12.2009 tarihine kadar geçerlidir)
- çalışılan malzemeyi kullanım yönetmeliği 89/655/EWG
- kazadan korunma talimatları/güvenlik kuralları
- önem taşıyan diğer güvenlik talimatları (ayrıca bkz. güvenlik cihazının uygunluk açıklaması)

Eğitimli ve yetkili kişiler güvenlik cihazının konfigürasyonunu değiştirebilir ve koruyucu fonksiyonu konfigürasyonunu değiştirdiğinizde engellenebilir. Yapılığınız her konfigürasyon değişikliğinden sonra güvenlik cihazının etkinliğini kontrol edin.

## △ DİKKAT

**Değiştirilen konfigürasyon nedeniyle tehlike**

Güvenlik cihazının koruyucu fonksiyonu konfigürasyonu değiştirildiğinizde engellenebilir. Yapılığınız her konfigürasyon değişikliğinden sonra güvenlik cihazının etkinliğini kontrol edin.

Kontroller yetkili kişilerce gerçekleştirilmeli ve uygun bir şekilde belgelendirilmeli.

Teknik verilere ve kontrol talimatlarına uyun, aksi takdirde koruyucu fonksiyon devre dışı kalabilir. Teknik verileri ve kontrol talimatlarını güvenlik cihazının veya makineden/sistemin kullanım kılavuzundan okuyabilirisiniz.